

SHY ドライボール(移動型) 飛鳥


取扱説明書

Hardware For Builders

SHINKYOWA

この度は、新協和「物干金物」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をぜひご一読頂きますようお願い申し上げます。
お読みになった後は、紛失されないよう保管して下さい。

設置上の注意について



ボルト・ビス締め付け部分のガタツキがないか確認して下さい。

5本足の裏側には、それぞれアジャスターが付いていますので、
本体がしっかり安定するように調整して下さい。

物干サオ使用時には物干本体のバランスを保てるように左右均等な状態で
使用して下さい。重さのあるものは、中央部のサオ受穴をご使用下さい。

風が強いときは使用しないで下さい。

物干本体のバランスが安定しない場所では使用しないで下さい。



注意

安全のために必ずお守り下さい

1. ロープをかけたの使用はしないで下さい。
ロープをかけたの使用は、物干金物に横方向の無理な負担がかかり破損や故障の原因となります。
2. 物干金物・物干竿にぶら下がらないで下さい。(ケガをすることがあります)
遊具ではないので、物干金物・物干竿にぶら下がったりすると変形や破損をすることがあり大変危険です。
3. 設置時にはガタツキのない安定する場所に設置して下さい。(ケガをすることがあります)
安定した場所に設置していないと物干が倒れて変形や破損をすることがあり大変危険です。
4. 強風時には使用しないで下さい。
強風により物干が倒れて変形や破損をすることがあり大変危険です。
5. 定期的にお手入れして下さい。
汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を使用し、水拭き・から拭きをして下さい。



株式会社 新協和

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL(06)6789-2321 FAX(06)6789-2391